



# カミボット取扱説明書

## 目次

---

アプリのダウンロード.....	1
Kamibot コントロールアプリの画面 .....	2
Kamibotの電源 .....	3
Kamibotの接続 .....	4
Lineモード .....	5
コントロールモード .....	6
Kamibotの操作 .....	7
LEDの色の変更 .....	8
回転台の角度調整 .....	9
移動スピードの調整 .....	10
Kamibotの充電 .....	11
Kamibotのプログラミングアプリ .....	12
ペーパークラフトのダウンロード .....	13

## 1 アプリのダウンロード


---



Kamibot専用アプリはApp Storeからダウンロードできます。  
“Kamibot”で検索。

## 2 アプリ画面「Kamibot Control」

---




### 3 Kamibotの電源

---


1. KamibotのON/OFFスイッチは底面にあります。



2. Kamibotの電源をONにする。



3. Kamibotの電源をOFFにする。



## 4 KamibotをKamibot コントロールアプリと接続する。

---

1. 画面左上のBluetoothボタンを押す。



2. スマートフォン / タブレットをKamibotに近づける。  
(アプリは一番近いKamibotに接続します)



3. Bluetooth接続に成功するとBluetoothボタンが青色に変わります。

## 5 Lineモード

---

1. Kamibotを黒い線の上に置きます。
2. LINEボタンを押す。



3. Kamibot が黒い線に沿って動きます。

## 6 Controlモード

---

1. コントロールモードではKamibotを手動で操作できます。
2. コントロールボタンを押す。



3. ジョイスティックでKamibotを操作できます。  
(Kamibotの操作方法は次に説明します)

## 7 Kamibotの操作

---

Kamibotを動かしたい方向にジョイスティックをタップ&ドラッグします。

1. 前に進む。




2. 後ろに進む。



3. 右に曲がる。




4. 左に曲がる。



## 8 LEDの色の変更

---



1. 画面上部中央にLEDカラー-sliderがあります。
2. sliderをドラッグしてLEDの色を変えます。



## 9 回転台の角度調整

---


1. 右にドラッグすると時計回りに回転します。
2. 左にドラッグすると反時計回りに回転します。



## 10 移動スピード調整

---

1. 針を左右にタップ&ドラッグしてスピードを調整します。
2. 0から180でスピードの調整ができます。



## 11 Kamibotの充電

---

1. KamibotのUSBポートは後ろにあります。



2. Kamibotの充電が完了すると本体内側にあるLEDが青色に点灯します。

## 12 Kamibotのプログラミングアプリ

---

1. Webページを開きます「 <http://www.ghsolution.co.jp/coka/> 」
2. ダウンロードページでKamiblockアプリをダウンロードします。
3. ダウンロードしたアプリでKamibotをプログラミングできます。

## 13 ペーパークラフトのダウンロード

---

1. Webページを開きます「 <http://www.ghsolution.co.jp/coka/> 」
2. ダウンロードページから無料でペーパークラフトをダウンロードできます。
3. ダウンロードしたペーパークラフトでKamibotの着せ替えができます。